



Framary GmbH
Seegasse 25
67593 Westhofen
info@framary.de
www.framary.de
Tel: 06244/326 99 80

Manuelle Reinigung verölter Untergründe

Mit dem BioVersal Spezial-Produkt
BioPent EG

Optimale Entölung von Untergründen Mit BioPent EG

Einsatzbereiche : nahezu alle Arten von Untergründen (Stein, Beton, Fliesen, etc.)
Sprühtechnik : Handsprühflasche, Gartenspritze etc.
Entsorgung : Prozess-Abwasser dem betrieblichen Abwasser-System zuführen

Ausgangslage : Verölte Fläche #22

Bedarf : BioPent EG
(Verdünnung 1:2 bis 1:5)
Handpumpsprühflasche
Schrubber
Wasser zu Nachspülen
(Naßsauggerät, nicht im Bild)

Zielsetzung : Ölfreie Oberfläche



1. Arbeitsschritt : #14

> Einsprühen der zu reinigenden Fläche mit BioPent EG (Verdünnung 1:5)

2. Arbeitsschritt : #12

> Fläche im Kreuzgang gründlich schrubbern
(Öl wird gekapselt, es bildet sich eine bräunliche Färbung aus)

> geschrubberte Fläche nochmals
ca. 5 - 10 Minuten ruhen lassen



3. Arbeitsschritt

#11

- > Nach Ablauf der Einwirkzeit Fläche nochmals gründlich nachbearbeiten



4. Arbeitsschritt :

#9

- > Gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen

5. Arbeitsschritt :

- Y Gespülte Fläche trocken saugen
- Y Oder abtrocknen lassen

#6



6. Arbeitsschritt :

#3

- > Getrocknete, noch feuchte Stelle auf Restverölungen überprüfen
- > Ggf. Reinigung nochmals wiederholen, bis Grundierbarkeit erreicht ist
- > Im Zweifel BioPent auftragen, ca. 5 Min. warten, ob noch erkennbar Öl aufsteigt

Verfahrens-Beschreibung

Reinigung verölter Untergründe

mit dem BioVersal Spezial-Reinigungsprodukt „ BioPent EG“

Einsatzmenge BioPent EG (für normal verölte Flächen bei dreifacher Reinigung)	Ca. 0,3 l BioPent EG Konzentrat pro m ² verölte Fläche
Technische Ausstattung :	<ul style="list-style-type: none">◆ Handpumpsprühflasche BioVersal HPS 1,5 (oder sonstige feinsprühende Geräte (z.B. Gartenspritze))◆ Schrubber / Wurzelbürste◆ Gummischieber◆ Naßsauger
Entsorgung	Die bei der Reinigung anfallenden Prozesswässer dem betrieblichen Ölabscheider zuführen.

Vorbereitung	Vorhandene Ölschmutzauflagen (Krusten) sind vor der Reinigung mechanisch zu entfernen.
Reinigung	<ul style="list-style-type: none">◆ Pro m² verölte Fläche ca. 0,1 l BioPent EG mit ca. 0,25 l Wasser mischen.◆ Gemisch auf die verölte Fläche aufsprühen.◆ Mit Schrubber/Wurzelbürste intensiv einarbeiten, bis brauner Schaum entsteht.◆ Einige Minuten einwirken lassen.◆ Waschflüssigkeit mit Naßsauger aufnehmen.◆ Gründlich mit Wasser nachspülen.◆ Fläche trockensaugen.
Reinigung wiederholen	Empfehlung: 3-mal reinigen (Abstand: 15 Min.) Je nach Verschmutzung können Reinigungsgänge manchmal auch eingespart, in besonders hartnäckigen Fällen evtl. weitere Reinigungsgänge erforderlich werden.
Kontrolle des Reinigungserfolges	Etwas BioPent EG Konzentrat pur mit einer Sprühflasche auf die entölte Fläche aufsprühen. Es bildet sich weißer Schaum. Wenn sich dieser nach ca. 5 min. nicht durch aufsteigendes Öl braun färbt, ist die Fläche entölt. Die kontrollierte Fläche nochmals gründlich mit Wasser nachspülen und trocken saugen.