DATENBLATT · TECHNISCHES MERKBLATT

FM Epoxi Superhaftgrund Spezial

2-K-Epoxid-Haftgrund für glatte Böden (Fliesen & flügelgeglätteter Beton) · **5 l**

Zum Produkt ansehen →

PRODUKT SCANNEN

- ✓ Haftgrund für glatte, dichte Böden – Fliesen, flügelgeglätteter Beton, Corodur
- ✓ Auch auf alte, angeschliffene Beschichtungen geeignet
- ✓ Reichweite max. ca. 25 m² je 5-l-Gebinde
- ✓ Beschichtungen halten dann auch unter Schwerlast dauerhaft
- ✓ Ein Anstrich genügt · überstreichbar nach ca. 12 h
- ✓ 2-K-Epoxid für den Innenbereich · Made in Germany

Produkt & Einsatzbereich

Der FM Epoxi Superhaftgrund Spezial ist ein 2-komponentiger Epoxid-Haftgrund für den Innenbereich. Er wird auf glatten, dichten Böden aufgetragen, bevor die eigentliche Beschichtung erfolgt – etwa auf Fliesen, flügelgeglättetem Beton, Korodur-Hartstoffböden oder alten Beschichtungen. Solche Böden haben oft nicht die nötige Rauigkeit, damit eine Beschichtung dauerhaft – auch unter Schwerlast – hält.

Der Haftgrund stellt die Verbindung zum glatten Untergrund her, sodass die anschließende Beschichtung sicher haftet. Bei einfachem, offenporigem Beton ist dagegen kein Haftgrund erforderlich.

Technische Kennwerte

Kennwert	Wert
Basis	2-K-Epoxid-Haftgrund (Komponente A pigmentiertes Harz + Komponente B Härter)
Einsatzbereich	Glatte, dichte Böden im Innenbereich: Fliesen, flügelgeglätteter Beton, Corodur-Hartstoff, alte angeschliffene Beschichtungen
Gebinde & Reichweite	5 l – max. ca. 25 m² je nach Saugfähigkeit; ein Anstrich genügt
Mischung (Gebinde)	Komponente A 3,5 kg / 3,3 l · Komponente B 1,8 kg / 1,7 l (portionierbar)
Mindesttemperatur	+10 °C (darunter stoppt die Aushärtung)
Topfzeit	ca. 25 min (bei 15–20 °C)
Überstreichbar / Deckanstrich	nach ca. 12–16 h (bei 15–20 °C); nach > 5 Tagen Wartezeit vorher leicht anschleifen
Preis	127,00 € zzgl. MwSt. (151,13 € inkl. MwSt.)
Werkzeug	mittelflorige Nylonrolle / Lammfellrolle (kein Schaumstoff!), Handschuhe, Hammer & Schraubenzieher (Durchstech-Dose)

SICHERHEITS- & VERARBEITUNGSHINWEISE

Einmal angemischtes Material vollständig verbrauchen – es lässt sich nicht aufbewahren. Mindesttemperatur +10 °C einhalten.

Nitril-Handschuhe tragen und für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

PASSENDE BESCHICHTUNGEN AUF DEM HAFTGRUND

FM Epoxi Bodenbeschichtung Normal & Premium (auch rutschsicher) · FM Epoxi Rutschsicher Einschicht · PROline-Paint Hallenfarbe rutschsicher.

Mischverhältnis

Untere (pigmentierte) Dose vor dem Mischen gut durchrühren, dann den Härter zugeben und gleichmäßig durchmischen. Portionierbar – genau abwiegen oder abmessen; angemischtes Material verbrauchen.

Ansatz (5-l-Gebinde)	Komponente A (Harz)	Komponente B (Härter)
Ganz	3,560 kg (3360 ml)	1,870 kg (1700 ml)
Hälfte	1,780 kg (1680 ml)	0,935 kg (850 ml)
Viertel	0,890 kg (840 ml)	0,468 kg (425 ml)

Verarbeitung in 4 Schritten

Der Untergrund entscheidet über die Haftung – daher vor dem Grundieren sorgfältig vorbereiten.

1 Untergrund vorbereiten

Boden öl-, staub- und fettfrei machen – auch die Fugen (z. B. Lebensmittelindustrie, Autowerkstätten). Öl und Fett z. B. mit BioVersal BioPent entfernen.

Alte Beschichtungen von losen Schichten befreien und in jedem Fall anschleifen. Empfohlen: zusätzlich mit FM Schleierentferner anätzen – das erhöht die Bindung zum glatten Untergrund.

2 Anmischen

Untere (pigmentierte) Dose gut durchrühren, Härter (Komponente B) zugeben und gleichmäßig durchmischen. Bei Bedarf portionieren (genau abwiegen/abmessen, s. Tabelle).

Durchstech-Dose: obere Dose locker aufsetzen und den schwarzen Kunststoffpunkt mit Hammer/Schraubenzieher 3–4× durchschlagen – der Härter läuft in die untere Dose.

3 Haftgrund auftragen

Mit einer mittelfloringen Nylonrolle (Lammfell, kein Schaumstoff) auftragen und gut in den Untergrund einarbeiten. Ein Anstrich genügt; max. ca. 25 m² je 5 l. Der Haftgrund dunkelt bei der Aushärtung leicht nach.

4 Beschichten

Deckbeschichtung nach ca. 12–16 h (bei 15–20 °C), Raum gut belüften. Wird länger als ca. 5 Tage gewartet, die Grundierung vor der Beschichtung leicht anschleifen.

TIPP – WANN BRAUCHE ICH DEN HAFTGRUND?

Nur auf glatten, dichten Böden (Fliesen, flügelgeglätteter/Corodur-Beton, alte Beschichtungen) – bei offenporigem Beton ist kein Haftgrund nötig. Da flügelgeglättete Böden sehr unterschiedlich ausfallen, vorher mit FM Schleierentferner anätzen.

Alle Infos & Bestellung: Zum Produkt auf framary.de →

Framary

Framary GmbH
Ahornweg 6 · 56579 Bonefeld

Telefon: **06244 326 99 80**
Fax: 06244 326 99 99
E-Mail: **info@framary.de** · **www.framary.de**